



# IMPLANTATION DES POTEAUX DE MAIN COURANTES

VOIR NBE MC 001 POUR LES DIMENSIONS DES MASSIFS BETONS



MAIN COURANTE  
SANS REMPLISSAGE



MAIN COURANTE  
REMPILLEMENT GRILLAGE SIMPLE TORSION



MAIN COURANTE  
REMPILLEMENT PANNEAUX SOUDES



**COTES MAXIMUM A RESPECTER.**

LA CONFIGURATION DU TERRAIN PEUT VOUS AMENER A DIMINUER LES DIFFERENTS ENTRE-AXES.

**MONTAGE DES ACCESSOIRES POUR MAIN COURANTE - AVEC REMPLISSAGE PANNEAUX SOUDES**



**X2**




**MONTAGE "TÉ"**



**POSITIONNEMENT EXTREMITE**

**POSITIONNEMENT PORTAIL ET PORTILLON**



Page 2 / 5

Rédacteur : A.B  
Le : 21/01/2021

DOCUMENTS  
ASSOCIES



Réf. Notices associés :  
NBE MC 001  
NBE MC 002




A CONSERVER

17 RUE DU CHÈNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

E-MAIL : [secretariat@clomofrance.com](mailto:secretariat@clomofrance.com)

### HAUTEUR DE SCELLEMENT

[Voir NBE MC 001 pour plus de détails sur le scellement]



### MONTAGE DU "TE" SUR POTEAU INTERMEDIAIRE - AVEC PASSAGE DE LA LISSE

ECROU FREIN M10




VIS CHC M10x55

[Voir NBE AC 003 pour plus de détails sur les fixations panneaux]


### MONTAGE DU "TE" SUR POTEAU INTERMEDIAIRE - AVEC JONCTION DES 2 LISSES



**2 cm maximum** (entre l'extrémité des 2 lisses)




### MONTAGE DU TE SUR POTEAU DE DEPART- EXTREMITE DE LA LISSE




PLACER LE MORCEAU DE 7cm (A) A L'EXTREMITE DU "TE", SUR 2 RAINURES. (B) ET (C)

PLACER LA LISSE (D) A ENVIRON 1 cm DU MORCEAU DE 7 cm (A).




### SCELLEMENT PORTILLON ET PORTAILS

[Voir NBE PO 004 pour plus de détails]




Pour valider le sens d'ouverture des portillons et portails, se référer à la fiche de renseignement FR PO 001

### MONTAGE ANGLE DROIT




### MONTAGE DANS UN ANGLE



UNE FOIS LES 2 LISSES POSITIONNEES,  
PLACER LES VIS DE PRESSION DANS  
CHAQUE INSERT PREVU A CET EFFET.

PLACER UN BOUCHON A L'EXTREMITE  
DU POTEAU.



ATTENTION A L'ORIENTATION DES  
POTEAUX LORS DU SCELLEMENT.  
(Voir NBE MC 001 pour plus de détails)

### MONTAGE ANGLE ALEATOIRE

